

Grundpaketet

- Så funkar det



Streama i appen
FinnvedenMedia

Detta är en informationsbroschyr
som förklarar hur man kopplar in vår kabeltv-tjänst.



Tillbehör som eventuellt kan behövas för tv-inkoppling

Observera att hårdvara (CA-modul eller digitalbox) samt programkort behövs.

Vår tv-tjänst är en kabeltv-tjänst som inte går att få trådlöst.



F-kontakt - "Hane-hane"

Skrivas fast i kundenheten.

En sådan skruvkontakt måste du ha när du kopplar in tv-mot vår kundenhet. Efter den har du en vanlig coax (antennkabel).



Antennkabel- "Hane-hona"

Finns i olika längder.

Kopplas från kundenheten till tv:n.



Antennsplitter

Behövs ifall signalen behöver splittas till flera antennkablar.



Dämpningsattenuator

20DB med, F-kontakt.

Kan behövas om du kopplar en tv direkt mot kundenheten, detta då tv-signalen kan bli för stark om den bara går till en tv.


Så här kopplar du in

På kundenheten finns det ett speciellt tv-uttag, se bild nedan.

På tv-uttaget ska en F-kontakt skruvas på och sedan ska antennkabel dras.

Du kan koppla antennkabel direkt till din tv, men om du har ett befintligt antennnät i huset kan du koppla in dig på det genom att dra en antennkabel från kundenheten till din befintliga antensplitt.

På så vis får du ut vårt grundpaket i alla dina antennuttag. Din befintliga tv-antenn behövs därmed inte längre.



Antennkabel och F-kontakt



Antennkabel, antensplitt och F-kontakt

Så här installerar du din CA-modul

CA-modulen kan bara monteras in i tv:n på ett håll. CA-modulen är försedd med små spår, dessa spår skall passas in spåren i din tv:s CA-modulingång. Läs din tv:s manual för att se åt vilket håll CA-modulen skall monteras på.

- Sätt i antennkabel i tv:n (ingången märkt med ANT)
- Gör en kanalsökning innan du sätter i CA-modulen i tv:n. Vid kanalsökningen så väljer du att söka efter kanalerna **Digitalt** och via **Antenn (DVB-T, Terrestrial)**
- När kanalsökningen är klar så byt till kanal TV3 HD (kanalplats 3)
- Sätt i modulen i tv:n.
- Efter 20 minuter ska du ha fått bild på TV3 HD.



Så här installerar du din digitalbox

Det medföljer en bruksanvisning med digitalboxen

- Sätt i antennkabel i digitalboxen (ingången märkt med RF IN)
- Koppla in strömadaptern
- Sätt i HDMI-kabeln i boxen samt i tv:n.
- Gå till tv:ns inställningar och välj den HDMI ingången som du kopplat in i.
- Efter ca 20 minuter ska du ha fått bild på alla kanalerna.



Skulle du inte få bild efter att ha följt dessa instruktioner så gör en fabriksåterställning på tv:n och följ instruktionerna igen. Om det fortfarande inte fungerar så är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kundservice kundkontakt@ljungby-energi.se 0372 – 600 600
 Adress Märta Ljungbergsvägen 61 (fjärrvärmeverket)

Öppettider kundservice– Måndag - Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-15:00
 (lunchstängt alla dagar 12:00-13:00). Avvikande öppettider under sommaren.